

Märgade ruumide plaatimine MAPEI toodetega

SEINAD

Kipsplaat

1. Kruntimine PRIMER G'ga (1: 1...2 veega). Eriti hoolikalt kruntida alaserva ja pörandanurka. Lase kuivada 20-30 minutit.
2. Esimene kiht MAPEGUM WPS'i kanda peale sileda- või hammaskelluga (hammas ~1 mm).
3. MAPETAPE – butüültehendlint märjale või kuivale MAPEGUM WPS'le (tavaliselt 50mm laiune nurgateip, sein ja pörandanurkadele 100 mm laiune).
4. Teine kiht MAPEGUM WPS kanda risti eelmisega, soovitatav sileda kelluga.
5. Plaatimine KERAFLEX'iga vähemalt 5 tundi peale MAPEGUM WPS kasutamist.
6. Vuukimine ULTRACOLOR PLUS'i või KERACOLOR'i seguga 24 tunni pärast. Elastsed vuugid teha MAPESIL AC silikooniga.

Kivi- või betoonpind

1. Puhtad ja niisutatud kivi- ja betoonpinnad tasandada tasandusseguga NIVOPLAN, lasta kuivada vähemalt 1 ööpäev või tasandada kiirtasandusseguga NIVORAPID, mida lastakse kuivada 3-6 tundi.
2. Kruntida üks kord PRIMER G'iga (1:4 veega). Lasta kuivada 20-30 min. ja teha esimene kiht MAPEGUM WPS'ga. Kasutatakse siledat või hammaskellut (hammaskellu 1-2 mm).
3. MAPETAPE lindiga (100mm) katta nurgad ja betoondetailide liited kas kuivale või märjale MAPEGUM WPS'le.
4. Teine kiht MAPEGUM WPS'ga risti eelmise suunaga hammas- või sileda kelluga.
5. Plaatimine KERAFLEX'iga vähemalt 5 tundi peale MAPEGUM WPS kasutamist.
6. Vuukimine ULTRACOLOR PLUS'i või KERACOLOR'i seguga 24 tunni pärast. Elastsed vuugid teha MAPESIL AC –ga.
7. Betoonelementidest seintele soovitatakse teha nurgavuugid poole sein kõrguseni MAPESIL AC'ga.

BETOONPÖRANDAD

1. Tsemendipinna puhastamine tsemendipiimast.
2. Kruntimine PRIMER G'iga (1:4 veega), eriti hoolsalt teha sein ja pörandavaheline nurk.
3. Seinaplaadi ja pörandavaheline nurk täita MAPEFLEX GB1'ga (butüültehendusmass).
4. Tasandamine ja kalded NIVORAPID seguga, lasta kuivada 3-6 tundi.
5. Kruntimine PRIMER G'iga (1:4 veega). Lasta kuivada 20-30 minutit.
6. Esimene kiht MAPGUM WPS'ga sileda- või hammaskelluga (hammas 1-2mm).
7. MAPETAPE butüülteip (100 mm) sein ja pörandanurka märjale või kuivale MAPEGUM WPS'le.
8. Pörandatrapi asetamine kuivale MAPEGUM WPS'le
9. Teine kiht MAPEGUM WPS'ga kanda peale risti eelmise kihiga hammas- või sileda kelluga. Eriti hoolikalt teha äravoolutrapi ja manseti ümbrus.

10. Plaatimine kuivale pinnale KERAFLEX'iga vähemalt 5 tundi peale MAPEGUM WPS kasutamist.
11. Vuukimine ULTRACOLOR PLUS'i või KERACOLOR'i seguga vähemalt 48 tunni pärast. Elastsed vuugid teha MAPESIL AC'ga.

Kulu:	PRIMER G – 100 g/m ² -le
Veetõke:	1,5 kg/m ² -le sein- ja plaatpinna, 2,0 kg betoonpörandale
Tasandussegud:	16 kg/m ² - paksuse 1 cm kohta
Plaatimissegud:	2-4 kg/m ² -le
Vuugisegud:	0,3-1,0 kg/m ² -le
Silikoon:	umbes 12,5 j.m. tuubiga, kui vuuk on 5 x 5 mm

Kulu on keskmine, sõltub aluspinnast ja segude valikust.

Küttega pörandad tehakse üldiste ehitustööde käigus.

NB! Betoonpörand on plaatimiskõlblik kui ta on kuiv ja stabiilne ning jääkniskus ei ületa 2...2,5%. Kuivamiseks kulub vähemalt 1 kuu sõltuvalt betooni paksusest. Aega võib tunduvalt lühendada paari päevani kui betoonivalu teha MAPECEM või TOPCEM sideainega.